

-A0.4		EASY-E4-UC-16RE1		Panel nr:
Zacisk WE (SINK)		Adres WE	Położenie WE	Slot nr:
				Opis
⊙I1	I41	20.6		Drzwi środkowe ZAMKNIĘTE
⊙I2	I42	20.8		Drzwi wyjazdowe OTWARTE
⊙I3	I43	20.9		Drzwi wyjazdowe ZAMKNIĘTE
⊙I4	I44	23.5		Czujnik 1/1 stopu przenośnika
⊙I5	I45	23.6		Czujnik 1/2 awaryjny przenośnika
⊙I6	I46	23.8		Czujnik 2/1 stopu przenośnika
⊙I7	I47	23.9		Czujnik 2/2 awaryjny przenośnika
⊙I8	I48	23.11		Przełącznik bezpieczeństwa
PLC (modu AC, Sink), 8DO(8x1, 220VDC/250VAC, 5A przełącznik)				

-A0.4		EASY-E4-UC-16RE1		Panel nr:
Zacisk		Adres	Położenie	Slot nr:
WY	COM	WY	WY	Opis
⊙Q1.1	⊙Q1.2	Q41	22.7	Przenośnik - ruch w przód
⊙Q2.1	⊙Q2.2	Q42	22.8	Przenośnik - ruch w ty
⊙Q3.1	⊙Q3.2	Q43		Rezerwa
⊙Q4.1	⊙Q4.2	Q44		Rezerwa
⊙Q5.1	⊙Q5.2	Q45		Rezerwa
⊙Q6.1	⊙Q6.2	Q46		Rezerwa
⊙Q7.1	⊙Q7.2	Q47		Rezerwa
⊙Q8.1	⊙Q8.2	Q48		Rezerwa
PLC (modu AC, Sink), 8DO(8x1, 220VDC/250VAC, 5A przełącznik)				

-A0.5		EASY-E4-UC-16RE1		Panel nr:
Zacisk WE (SINK)		Adres WE	Położenie WE	Slot nr:
				Opis
⊙I1	I49	23.12		Termik napędu przenośnika
⊙I2	I50	23.1		Kaseta - START przenośnika
⊙I3	I51	23.2		Kaseta - STOP przenośnika
⊙I4	I52	22.6		Praca przenośnika
⊙I5	I53	22.7		Awaria przenośnika
⊙I6	I54	25.2		Start cyklu
⊙I7	I55	25.4		Kasowanie buczka
⊙I8	I56	23.13		Rezerwa
PLC (modu AC, Sink), 8DO(8x1, 220VDC/250VAC, 5A przełącznik)				

-A0.5		EASY-E4-UC-16RE1		Panel nr:
Zacisk		Adres	Położenie	Slot nr:
WY	COM	WY	WY	Opis
⊙Q1.1	⊙Q1.2	Q49		Rezerwa
⊙Q2.1	⊙Q2.2	Q50		Rezerwa
⊙Q3.1	⊙Q3.2	Q51		Rezerwa
⊙Q4.1	⊙Q4.2	Q52		Rezerwa
⊙Q5.1	⊙Q5.2	Q53		Rezerwa
⊙Q6.1	⊙Q6.2	Q54		Rezerwa
⊙Q7.1	⊙Q7.2	Q55		Rezerwa
⊙Q8.1	⊙Q8.2	Q56		Rezerwa
PLC (modu AC, Sink), 8DO(8x1, 220VDC/250VAC, 5A przełącznik)				

-A0.6		EASY-E4-UC-8RE1		Panel nr:
Zacisk WE (SINK)		Adres WE	Położenie WE	Slot nr:
				Opis
⊙I1	I57	24.2		Sygna
⊙I2	I58	24.3		Sygna
⊙I3	I59	24.5		Czujnik trawersy na wy
⊙I4	I60	24.6		Czujnik impulsów z zębaki
PLC (modu AC, Sink), 4DO(4x1, 220VDC/250VAC, 5A przełącznik)				

-A0.6		EASY-E4-UC-8RE1		Panel nr:
Zacisk		Adres	Położenie	Slot nr:
WY	COM	WY	WY	Opis
⊙Q1.1	⊙Q1.2	Q57		Rezerwa
⊙Q2.1	⊙Q2.2	Q58		Rezerwa
⊙Q3.1	⊙Q3.2	Q59		Rezerwa
⊙Q4.1	⊙Q4.2	Q60		Rezerwa
PLC (modu AC, Sink), 4DO(4x1, 220VDC/250VAC, 5A przełącznik)				

-A0.7		EASY-E4-DC-6AE1		Panel nr:
Nazwa/Zacisk WE		Adres WE	Położenie WE	Slot nr:
				Opis
⊙IA1	GND1I	IA5	17.3	Poziom w zbiorniku mycia 1
⊙IA2	GND2I	IA6	17.5	Poziom w zbiorniku mycia 2
⊙IA3	GND3I	IA7	17.8	Poziom w zbiorniku p
⊙IA4	GND4I	IA8	17.11	Poziom w zbiorniku p
PLC (modu ęcie/prąd: 0-10V,0-20mA,4-20mA)				

-A0.7		EASY-E4-DC-6AE1		Panel nr:
Nazwa/Zacisk WY		Adres WY	Położenie WY	Slot nr:
				Opis
⊙QA1	GND1Q	QA5	22.4	Prędkość przenośnika
⊙QA2	GND2Q	QA6		
PLC (modu ęcie/prąd: 0-10V,0-20mA,4-20mA)				

-A0.8		EASY-E4-DC-4PE1		Panel nr:
Nazwa/Zacisk WE		Adres WE	Położenie WE	Slot nr:
				Opis
⊙T1.1	T1.2	T1.3	IA9	18.2
⊙T2.4	T2.5	T2.6	IA10	18.4
⊙T3.7	T3.8	T3.9	IA11	18.6
⊙T4.10	T4.11	T4.12	IA12	18.9
PLC (modu ży				